

# C400

MANUAL / ANLEITUNG / MANUEL D'INSTRUCTIONS



ITEM NO. DB007

**PNP**  
BUILT IN MOTOR,  
SERVOS & ESC

 **DERBEE**  
AIRCRAFTS

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** Read the entire assembly instructions to familiarise yourself with the product functions and safety instructions before operation.


As the user of this product, you are solely responsible for operation that does not endanger yourself or others, or damage the product or property of others.



**THIS IS NOT A TOY!**  
Not for children under 14 years.

- Always keep a safe distance in all directions from your model to avoid collisions and injuries. This model is controlled by a radio signal. Radio signals can be interfered with from outside without you being able to influence it. Interference may result in a temporary loss of control.
- Always operate your model in open areas - away from cars, traffic and people.
- Always carefully follow the instructions and warnings for this product and any optional accessories (chargers, rechargeable batteries, etc.).
- Always keep all chemicals, small parts and electrical components out of the reach of children.
- Never operate your model with weak transmitter batteries.
- Always keep the model in sight and under control.
- Only use fully charged batteries.
- Always keep the transmitter switched on when the model is powered up.
- Always remove the battery before taking the model apart.
- Always keep moving parts clean.
- Always keep parts dry.
- Always allow parts to cool before touching them.
- Always remove the battery after use.
- Always make sure the failsafe is properly set before flying.
- Never operate the model with damaged wiring.
- Never touch moving parts.

## NOTES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION



This product must not be disposed of with other waste. Instead, it is the user's responsibility to take the waste equipment to a designated recycling collection point for electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to save raw materials and ensure that its recycling protects human health and the environment. For more information on where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local council, your household waste disposal service or the point of sale of your product.

## SPECIFICATIONS

	1100 mm
	700 mm
	675 g
	DERBEE BL 3530 1200KV
	30A
	6x 9g



## REQUIRED

Battery	LiPo 1300mAh 3S 11,1V 35C
Charger	Lipo Charger
Radio	6 Channels +

## SPARE PARTS

Art. Nr.	Name
DB007.1	DERBEE C400 Fuselage
DB007.2	DERBEE C400 Wings
DB007.3	DERBEE C400 Landing gear
DB007.4	DERBEE C400 Canopy
DB007.5	DERBEE C400 Horizontal and vertical stabilizer
DB007.6	DERBEE C400 Spinner
DB007.7	DERBEE C400 Propeller 8x4,5"
DB007.8	DERBEE C400 Motor hood
DB007.9	DERBEE Servo 9g Cable 90mm
DB007.11	DERBEE Servo 9g Cable 180mm
DB007.12	DERBEE Servo 9g Cable 180mm - REV
DB007.13	DERBEE 3530 Brushless Motor - 1200KV
DB007.14	DERBEE 30A ESC/BEC
DB007.15	DERBEE C400 LED Light Set
DB007.16	DERBEE 3530 Brushless Motor - Prop Guard
DB0045PGB.12	DERBEE Servo 9g Cable 250mm

## ASSEMBLY OF THE WINGS




# 01

The fuselage, wings and 2 pieces of 2 mm hexagon socket screws are required to assemble the wings.



# 02


Feed the wing wiring harness through the lower opening on the fuselage.



# 03

Insert the wing with the guides into the fuselage.

Carefully press the wing into the correct position.



# 04

Tighten the wing with the 2 hexagon socket screws.

**CAUTION:** Tighten the screws carefully and with feeling.

## ASSEMBLY OF THE LANDING GEAR

### 05

The fuselage and the main landing gear are required for the assembly of the main landing gear.




### 06

Insert the landing gear into the groove on the underside of the fuselage as shown.



### 07

Push the landing gear deep enough into the groove so that the landing gear sits straight and the foam inserts are flush with the fuselage.



## ASSEMBLY OF THE HORIZONTAL STABILIZER



# 08

The fuselage, the tailplane and suitable glue are required to assemble the horizontal stabilizer.



# 09

Apply the adhesive to the center section of the horizontal tailplane, top and bottom.



# 10

Insert the tailplane into the corresponding mount on the fuselage as shown and position it correctly.



# 11

Connect the linkage rod to the control horn of the elevator. Connect the fixing clip to the outermost hole in the control horn. Finally, pull the locking ring over the clevis.

## ASSEMBLY OF THE RUDDER


### 12

The fuselage, the rudder and a suitable adhesive are required to assemble the rudder.




### 13

Apply the adhesive to the hinges on the rudder.



### 14

Insert the rudder with the hinges into the existing openings in the fuselage and position it correctly.



### 15

Connect the linkage rod to the rudder horn of the rudder as shown. Connect the fixing clip to the outermost hole in the rudder horn. Finally, pull the locking ring over the clevis.



## ASSEMBLY OF THE ATTACHMENTS



### 16

The fuselage, the 3 parts and suitable adhesive are required to assemble the add-on parts.



### 17

The antenna is glued to the top of the fuselage. To do this, put a little glue in the existing opening and insert and position the antenna as shown in the photos.



### 18

Glue the running boards to the bottom of the fuselage. To do this, carefully turn the model over. There are small openings in the foam behind the main undercarriage on the left and right. The two running boards are inserted there. Apply a little glue to the openings in the foam and press the tips of the running boards into the foam and position them as shown in the photos.



## ASSEMBLY OF THE PROPELLER

### 19

To assemble the propeller, you will need the fuselage, the spinner and the corresponding Phillips screw, the 3-blade propeller, as well as the nut and the washer.



### 20

Loosen the nut and the washer from the motor driver. Now slide the base plate from the spinner onto the driver as shown.

Slide the propeller onto the driver.



### 21

Then place the washer in front of the propeller and tighten carefully with the nut.

**CAUTION: Tighten the nut carefully and with feeling.**



### 22

Hand-tighten the spinner with the Phillips screw.



## ASSEMBLY FINISH


Install the remaining RC components such as receiver and battery. Now the transmitter can be programmed. The rudder deflections and the center of gravity can be taken from the following tables. The values given are approximate values.

### RUDDER DEFLECTIONS

Function	Normal
Ailerons	+ 8 mm / - 8 mm
Elevator	+ 8 mm / - 6 mm
Rudder	+ 15 mm / - 15 mm
Flaps	- 35 mm

### CENTER OF GRAVITY

The center of gravity is at about 35-40mm





## SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Lesen Sie die gesamte Montageanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen und Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.


Als Benutzer dieses Produkts sind ausschließlich Sie für einen Betrieb verantwortlich, der weder Sie selbst noch andere gefährdet, bzw. der weder das Produkt noch Eigentum anderer beschädigt.



**DIES IST KEIN SPIELZEUG!**  
Nicht für Kinder unter 14 Jahren.







- Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand in alle Richtungen zu Ihrem Modell ein, um Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird über ein Funksignal gesteuert. Funksignale können von außerhalb gestört werden, ohne dass Sie darauf Einfluss nehmen können. Störungen können zu einem vorübergehenden Verlust der Steuerungskontrolle führen.
- Betreiben Sie Ihr Modell stets auf offenen Geländen - weit ab von Autos, Verkehr und Menschen.
- Befolgen Sie die Anweisungen und Warnungen für dieses Produkt und jedwedes optionales Zubehörteil (Ladegeräte, wieder aufladbare Akkus etc.) stets sorgfältig.
- Halten Sie sämtliche Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponenten stets außer Reichweite von Kindern.
- Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Senderbatterien.
- Behalten Sie das Modell stets im Blick und unter Kontrolle.
- Verwenden Sie nur vollständig aufgeladene Akkus.
- Behalten Sie den Sender stets eingeschaltet, wenn das Modell eingeschaltet ist.
- Entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie das Modell auseinandernehmen.
- Halten Sie bewegliche Teile stets sauber.
- Halten Sie die Teile stets trocken.
- Lassen Sie die Teile stets auskühlen, bevor Sie sie berühren.
- Entfernen Sie nach Gebrauch stets den Akku.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Failsafe vor dem Flug ordnungsgemäß eingestellt ist.
- Betreiben Sie das Modell niemals mit beschädigter Verkabelung.
- Berühren Sie niemals sich bewegende Teile.

## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf nicht mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen obliegt es dem Benutzer, das Altgerät an einer designierten Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgeräts zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft Rohstoffe zu sparen und sicherzustellen, dass bei seinem Recycling die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer lokalen Kommunalverwaltung, Ihrem Haushaltsabfall Entsorgungsdienst oder bei der Verkaufsstelle Ihres Produkts.

## SPEZIFIKATIONEN

	1100 mm
	700 mm
	675 g
	DERBEE BL 3530 1200KV
	30A
	6x 9g



## BENÖTIGTES ZUBEHÖR

Akku	LiPo 1300mAh 3S 11,1V 35C
Ladegerät	Lipo Ladegerät
Fernsteuerung	6 Kanäle +

## ERSATZTEILE

Art. Nr.	Bezeichnung
DB007.1	DERBEE C400 Rumpf
DB007.2	DERBEE C400 Tragflächen
DB007.3	DERBEE C400 Hauptfahrwerk
DB007.4	DERBEE C400 Kabinenhaube
DB007.5	DERBEE C400 Höhenruder und Seitenruder
DB007.6	DERBEE C400 Spinner
DB007.7	DERBEE C400 Luftschraube 8x4,5"
DB007.8	DERBEE C400 Motorhaube
DB007.9	DERBEE Servo 9g Kabel 90mm
DB007.11	DERBEE Servo 9g Kabel 180mm
DB007.12	DERBEE Servo 9g Kabel 180mm - REV
DB007.13	DERBEE 3530 Brushless Motor - 1200KV
DB007.14	DERBEE 30A ESC/BEC Regler
DB007.15	DERBEE C400 LED Lichter Set
DB007.16	DERBEE 3530 Brushless Motor - Luftschraubenmitnehmer
DB0045PGB.12	DERBEE Servo 9g Kabel 250mm

## MONTAGE DER TRAGFLÄCHEN



### 01

Für die Montage der Tragflächen werden der Rumpf, Tragflächen und 2 Stück 2mm Innensechskant-Schrauben benötigt.



### 02


Der Kabelbaum der Tragfläche durch die untere Öffnung am Rumpf führen.



### 03

Die Tragfläche mit den Führungen in den Rumpf einsetzen.

Die Tragfläche vorsichtig in die richtige Position drücken.



### 04

Die Tragfläche mit den 2 Innensechskant Schrauben Festschrauben.

**ACHTUNG:** Die Schrauben vorsichtig und mit Gefühl festschrauben.

## MONTAGE DES FAHRWERKS

### 05

Für die Montage des Hauptfahrwerks wird der Rumpf und das Hauptfahrwerk benötigt.




### 06

Das Hauptfahrwerk wie abgebildet in die Nut auf der Unterseite des Rumpfs einstecken.



### 07

Das Hauptfahrwerk so tief in die Nut drücken, dass das Fahrwerk gerade sitzt und die Schaumeinsätze bündig am Rumpf liegen.



## MONTAGE DES HÖHENLEITWERKS



# 08

Für die Montage des Höhenleitwerks werden der Rumpf, das Höhenleitwerk und geeigneter Klebstoff benötigt.



# 09

Den Klebstoff auf das Mittelstück des Höhenleitwerks, oben und unten auftragen.



# 10

Das Höhenleitwerk wie abgebildet in die entsprechende Aufnahme am Rumpf einstecken und richtig positionieren.



# 11

Das Anlenkgestänge mit dem Ruderhorn des Höhenleitwerks verbinden. Der Befestigungsclip wird mit dem äußersten Loch des Ruderhorns verbunden. Zum Schluss wird der Sicherungsring über den Gabelkopf gezogen.

## MONTAGE DES SEITENRUDERS


### 12

Für die Montage des Seitenruders wird der Rumpf, das Seitenruder und ein geeigneter Klebstoff benötigt.



### 13

Den Klebstoff auf die Scharniere am Seitenruder auftragen.



### 14

Das Seitenruder mit den Scharnieren in die vorhandenen Öffnungen im Rumpf einsetzen und richtig positionieren.



### 15

Das Anlenkgestänge wie abgebildet mit dem Ruderhorn des Seitenruders verbinden. Der Befestigungsclip wird mit dem äußersten Loch des Ruderhorns verbunden. Zum Schluss wird der Sicherungsring über den Gabelkopf gezogen.



## MONTAGE DER ANBAUTEILE



### 16

Für die Montage der Anbauteile werden der Rumpf, die 3 Anbauteile und geeigneter Klebstoff benötigt.



### 17

Die Antenne wird oben am Rumpf festgeklebt. Hierfür wenig Klebstoff in die schon vorhandene Öffnung geben und die Antenne wie auf den Fotos einsetzen und positionieren.



### 18

Die Trittbretter werden unten am Rumpf festgeklebt. Hierfür das Modell vorsichtig umdrehen. Hinter dem Hauptfahrwerk sind, links und rechts, im Schaum kleine Einmündungen. Dort werden die Zwei Trittbretter eingesetzt. Hierfür wenig Klebstoff in die Einmündungen auf den Schaum geben und die Trittbretter wie auf den Fotos mit der Spitze in den Schaum drücken und positionieren.



## MONTAGE DES PROPELLERS UND SPINNER

### 19

Für die Montage des Propellers, wird der Rumpf, der Spinner und die dazugehörige Kreuzschraube, der 3-Blatt Propeller, sowie die Mutter und die Unterlegscheibe benötigt.



### 20

Die Mutter und die Unterlegscheibe vom Motor-mittnehmer lösen. Jetzt die Grundplatte vom Spinner wie abgebildet auf den Mitnehmer schieben.

Den Propeller auf den Mitnehmer schieben.



### 21

Dann die Unterlegscheibe vor den Propeller setzen und mit der Mutter vorsichtig festziehen.

**ACHTUNG: Die Mutter vorsichtig und mit Gefühl festziehen.**



### 22

Den Spinner mit der Kreuzschraube Handfestschrauben.



## MONTAGEABSCHLUSS


Die noch übrigen RC Komponenten wie Empfänger und Akku einbauen. Nun kann der Sender programmiert werden. Die Ruderausschläge und der Schwerpunkt können den nachstehenden Tabellen entnommen werden. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte.

## RUDERAUSSCHLÄGE

Funktion	Normal
Querruder	+ 8 mm / - 8 mm
Höhenruder	+ 8 mm / - 6 mm
Seitenruder	+ 15 mm / - 15 mm
Landeklappen	- 35 mm

## SCHWERPUNKT

Der Schwerpunkt befindet sich bei etwa 35-40mm





## CONSIGNES DE SÉCURITÉ


ATTENTION : Merci de lire intégralement les instructions de montage et les consignes de sécurité avant utilisation, afin de vous familiariser avec les fonctionnalités du produit. En tant qu'utilisateur du produit, vous êtes seul responsable d'une utilisation qui ne vous mette pas en danger, ni vous, ni les autres, ou des dégâts sur le produit ou envers des tiers.



**CECI N'EST PAS UN JOUET !**  
Non destiné à des enfants de moins de 14 ans.

- Gardez toujours une distance de sécurité autour de votre modèle dans toutes les directions afin d'éviter les collisions et les blessures. Ce modèle est contrôlé par un signal radioélectrique. Les signaux radioélectriques peuvent être perturbés par des facteurs externes sur lesquels vous ne pouvez intervenir. Une interférence peut conduire à une perte de contrôle temporaire.
- Utilisez toujours votre modèle dans des espaces dégagés, à l'écart des voitures, du trafic ou de personnes.
- Respectez toujours les instructions et avertissements concernant ce produit et tous ses accessoires (chargeur, batterie rechargeable, etc.)
- Tenez toujours les produits chimiques, les petites pièces et les composants électroniques hors de portée des enfants.
- Gardez toujours le modèle en vue et sous contrôle.
- Utilisez toujours des batteries complètement chargées avant le décollage.
- L'émetteur doit toujours être allumé avant de mettre le modèle sous tension.
- Enlevez toujours la batterie avant de ranger le modèle.
- Gardez tous les éléments mobiles propres.
- Gardez toutes les pièces bien sèches.
- Laissez toujours les éléments refroidir avant de les toucher (Moteur, contrôleur, batterie...)
- Vérifiez toujours que la fonction Fail-Safe est correctement réglée avant de voler.
- N'utilisez jamais le modèle avec un câblage endommagé.
- Ne touchez jamais les parties mobiles.

## CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au contraire, il est de la responsabilité de l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement usagé dans un point de collecte et de recyclage conçu pour les équipements électriques et électroniques. Le regroupement et le recyclage de votre matériel usagé aideront à sauver des matériaux de base et assureront que ce recyclage protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les sites où vous pouvez emmener votre équipement usagé pour le recycler, merci de contacter vos autorités locales, votre déchetterie, ou l'endroit où vous avez acheté votre produit.

## CARACTÉRISTIQUES

	1100 mm
	700 mm
	675 g
	DERBEE BL 3530 1200KV
	30A
	6x 9g



## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Batterie	LiPo 1300mAh 11,1V 35C
Chargeur	Chargeur pour LiPo
Ensemble radio	6 voies ou plus

## PIÈCES DE RECHANGE

Item No.	Name
DB007.1	DERBEE C400 Fuselage
DB007.2	DERBEE C400 Ailes
DB007.3	DERBEE C400 Train d'atterrissage
DB007.4	DERBEE C400 Verrière
DB007.5	DERBEE C400 Empennages horizontaux et verticaux
DB007.6	DERBEE C400 Cône d'hélice
DB007.7	DERBEE C400 Hélice 8x4,5"
DB007.8	DERBEE C400 C400 Capot moteur
DB007.9	DERBEE Servo 9g cordon 90mm
DB007.11	DERBEE Servo 9g cordon 180mm
DB007.12	DERBEE Servo 9g cordon 180mm - REV
DB007.13	DERBEE Moteur Brushless 3530 – Kv 1200
DB007.14	DERBEE Contrôleur Brushless/BEC 30 A
DB007.15	DERBEE C400 Set éclairage à LED
DB007.16	DERBEE Moteur Brushless 3530 – Protection d'hélice
DB0045PGB.12	DERBEE Servo 9g cordon 250mm

## MONTAGE DES AILES SUR LE FUSELAGE




### 01

Pour monter les ailes sur le fuselage, il vous faut le fuselage, l'aile, et deux vis à tête à empreinte hexagonale de 2 mm.




### 02

Glissez le faisceau de fils des servos de l'aile dans le trou sous le fuselage.



### 03

Insérez l'avant de l'aile en glissant les tourillons dans les logements du fuselage. Plaquez l'aile avec précaution dans la bonne position.



### 04


Fixez l'aile à l'aide des deux vis à tête à empreinte hexagonale de 2 mm

**Attention :** Serrez soigneusement les vis sans forcer.

## MONTAGE DU TRAIN PRINCIPAL

### 05

Pour monter le train principal, il vous faut le fuselage et l'ensemble train principal.



### 06

Placez le train dans la fente qui est sous le fuselage comme montré ici.



### 07

Poussez le train assez profondément pour que le train soit bien droit et que les carénages en mousse des jambes soient tangents au fuselage.



## MONTAGE DU STABILISATEUR HORIZONTAL



# 08

Pour monter le stabilisateur horizontal, il vous faut le fuselage, le stabilisateur horizontal et une colle adaptée.



# 09

Appliquez de la colle sur la partie centrale du stabilisateur horizontal, dessus et dessous.



# 10

Insérez le stabilisateur horizontal dans le logement correspondant du fuselage et positionnez-le correctement.



# 11

Branchez la tringlerie de commande de profondeur sur le guignol de la gouverne de profondeur. Branchez la chape dans le trou du guignol le plus éloigné de la gouverne. Pour finir, glissez la bague de verrouillage sur la chape.

## MONTAGE DE LA GOVERNE DE DIRECTION

### 12

Pour installer la gouverne de direction, il vous faut le fuselage, la gouverne de direction et une colle adaptée.




### 13

Appliquez de la colle sur les charnières de la gouverne.



### 14

Insérer les charnières de la gouverne de direction dans les fentes existant à l'arrière de la dérive et positionnez-les correctement.



### 15

Branchez la tringlerie de commande de direction sur le guignol de la gouverne de direction. Branchez la chape dans le trou du guignol le plus éloigné de la gouverne. Pour finir, glissez la bague de verrouillage sur la chape.



## MONTAGE DES ACCASTILLAGES



# 16

Pour installer l'accastillage, il vous faut le fuselage, les trois accessoires et une colle adaptée.



# 17

L'antenne est collée au-dessus du fuselage. Mettez un peu de colle dans le logement prévu et positionnez l'antenne comme montré sur la photo.



# 18

Collez les marchepieds sous le fuselage. Pour cela, retournez avec précaution le modèle. Il existe de petites ouvertures dans la mousse derrière les jambes du train principal. Les deux marchepieds se montent à cet endroit. Appliquez un peu de colle dans les logements et enfoncez l'extrémité des marchepieds dans la mousse et positionnez-les comme montré sur la photo.



## MONTAGE DE L'HÉLICE

### 19

Pour installer l'hélice, il vous faut le fuselage, le cône d'hélice et les vis cruciformes correspondantes, l'hélice tripale, plus la rondelle et l'écrou.



### 20

Desserrez l'écrou et la rondelle du porte-hélice. Glissez ensuite le flasque du cône sur le porte-hélice comme montré.

Glissez l'hélice sur le porte-hélice.



### 21


Placez ensuite la rondelle devant l'hélice et serrez l'écrou avec soin.

**ATTENTION : Serrez l'écrou soigneusement et sans forcer.**



### 22

Remplacez le cône sur le flasque et serrez la vis à tête cruciforme.



## EQUIPEMENT FINAL


Installez les éléments restant de la radiocommande comme le récepteur, ainsi que la batterie. Il faut maintenant programmer l'émetteur. Les débattements des gouvernes et la position du centre de gravité peuvent être ceux des tableaux qui suivent. Les valeurs indiquées sont approximatives.

## DEBATTEMENT DES GOUVERNES

Fonction	Normal
Ailerons	+ 8 mm / - 8 mm
Profondeur	+ 8 mm / - 6 mm
Direction	+ 15 mm / - 15 mm
Volets d'atterrissage	- 35 mm

## CENTER OF GRAVITY

Le centre de gravité doit être positionné entre 35 et 40 mm du bord d'attaque de l'aile à l'emplanture.







## **DERBEE GERMANY**

D-Power Modellbau  
Horst Derkum  
Sürther Str. 92-94  
50996 Köln, Germany

[info@d-power-modellbau.com](mailto:info@d-power-modellbau.com)  
+49 221 346 641 57  
[www.d-power-modellbau.com](http://www.d-power-modellbau.com)

## **DERBEE BELGIUM**

Beez2B sprl  
rue de Thy 54  
B-1470 Baisy-Thy  
Belgium

[info@beez2b.com](mailto:info@beez2b.com)  
+32 23 76 71 82  
[www.beez2b.com](http://www.beez2b.com)